



SEZIONI TELAI

Telaio L (ZERO)




S60

Telaio Z (ZERO)




SEZIONI NODI TELAIO/ANTA

ZERO Q




ZERO S




SEZIONI NODO CENTRALE

S60

ZERO Q




ZERO S



SEZIONI SOGLIA POTAFINESTRA

ZERO Q



ZERO S

